

Limpieza de Rifle

Limpie su rifle después de disparar o antes de almacenarlo por períodos prolongados. Desármelo sólo como lo recomienda el manual del usuario para una limpieza adecuada. Esto le permitirá limpiar suciedad, residuos de pólvora y polvo de las partes clave de su rifle. Un arma de fuego limpia y bien lubricada tendrá un mejor desempeño y durará más tiempo.



Los siguientes tips de limpieza le ayudarán a mantener su rifle en las mejores condiciones.

Rifle: Guía de Limpieza y Acondicionamiento

Advertencia: Le recomendamos limpiar desde la recámara cuando sea posible. Utilice la corona incluida con su guía ProSmith o su Kit Value Pro si limpia desde la boca del cañón. Esto prevendrá que su guía de limpieza toque el cañón. Asegúrese de que su rifle esté descargado antes de limpiarlo.

PASO #1

Llene una estopa o parche con Tetra® Gun Copper/Lead Solvent y páselo a través del cañón. Deje que el solvente trabaje en la suciedad 15 minutos. No hay daño en el acabado del cañón, por lo que puede dejar el solvente en el cañón durante toda la noche si así lo desea. (Es una buena práctica mantener los solventes lejos de superficies no metálicas, así que limpie cualquier residuo de solvente de madera, plástico o pintura).



PASO #4

Agite el Tetra® Gun Lubricant y llene con él una estopa o parche limpio.



PASO #2

Rocié Tetra® Gun Action Blaster™ en la recámara con la boca del cañón apuntando hacia abajo sobre una tela para limpiar la recámara y eliminar el solvente y el residuo de suciedad.

Tip: Puede determinar el tipo de suciedad por el color del solvente saliente en un trapo blanco. Un residuo morado o azul/verde indica cobre, mientras que un residuo gris/negro indica carbón y/o suciedad de plomo.



PASO #5

Pase la estopa o parche mojado con Tetra® Gun Lubricant a través del cañón de 2 a 3 veces. Un cañón tratado con Tetra® Gun Lubricant se mantendrá limpio por más tiempo y será mucho más fácil de limpiar. La mejora en la precisión y el incremento en la velocidad son típicos.



PASO #3

Pase de 2-3 veces una estopa o parche seco por el cañón para remover cualquier residuo que haya quedado.

Tip: Moje su estopa o parche con Tetra® Gun Action Blaster™ para un trabajo de limpieza rápido, después siga con uno seco para remover cualquier residuo de la guía.



PASO #6

Pase una estopa o parche seco a través del cañón de 5 a 10 veces. Este es un paso final importante en el tratamiento del cañón Tetra® Gun. Las pasadas secas permiten trabajar a las partículas de Tetra® en los poros y abrillantar para un terminado seco y super-suave.



Rifle: Limpieza y Lubricación del Exterior/Acción

Advertencia: Le recomendamos limpiar desde la recámara cuando sea posible. Utilice la corona incluida con su guía ProSmith o su Kit Value Pro si limpia desde la boca del cañón. Esto prevendrá que su guía de limpieza toque el cañón. Estos solventes están hechos para limpiar y desengrasar superficies metálicas. Es una buena práctica mantenerlos alejados de madera, plástico y superficies pintadas. Asegúrese de que su rifle esté descargado antes de limpiarlo.

PASO #1

Limpie los rieles y la acción con Tetra®Gun Action Blaster™ o con Tetra®Gun Spray Cleaner and Light Lubricant. Frótelos con una tela limpia.



PASO #5

Limpie el cañón y el recibidor exterior con Tetra®Gun Action Blaster™ y seque con una tela limpia. Remueva el solvente fuera de lugar y los residuos de superficies no metálicas rápidamente con una tela para proteger el acabado.

Tip: Utilice un trapo para ver cuánta oxidación tiene su cañón.



PASO #2

Limpie el cerrojo con Tetra®Gun Action Blaster™ o con Tetra®Gun Spray Cleaner and Light Lubricant. Frótelos con una tela limpia.



PASO #6

Agite el Tetra®Gun Lubricant y aplíquelo al exterior del cañón y del recibidor.



PASO #3

Aplique Tetra®Gun Grease en las áreas de uso del cerrojo.



PASO #7

Distribuya el Tetra®Gun Lubricant en todas las superficies metálicas con su mano o con una tela limpia.



PASO #4

Aplique Tetra®Gun Grease a los rieles y deslice el cerrojo adentro. Permita que la grasa trabaje deslizando el cerrojo varias veces. Quite el exceso de grasa con una tela limpia.



PASO #8

Abrillante todas las superficies exteriores con una tela limpia. Es un trabajo bien hecho.



Representado en México por



Sure Shot Outdoor Group, S.A. De C.V.